

어때? 스마트 해!

첨단강의실 · 전자칠판
스마트하게 이용하기

스마트
원격교육센터가
알려줄게!



첨단강의실 기능 안내

1. 준비하기

- 전자교탁, PC 및 전자칠판의 **전원**을 켜줍니다.
- 입력 소스, 패널 등 전자교탁 종류에 따라 작동시켜줍니다.
- 첨단강의실 내 **매뉴얼**이 부착되어 있으니 참고해 주세요!!

★ 전자교탁 내부의 선 및 컨트롤 장치는 절대 만지지 말아주세요!


2. 강의 녹화하기

- 강의 녹화 프로그램을 실행합니다.
- 사번과 비밀번호를 입력하여 강의와 해당 주차를 선택합니다.
- 녹화 강의 이름 입력 후, 녹화 버튼을 눌러 녹화를 시작합니다.
- 강의를 끝나면 우측 하단 화살표를 눌러 녹화를 중지한 뒤, LMS 업로드 창에서 '예'를 눌러 업로드합니다.



3. 녹화 강의 다운받기

- 영상 다운 프로그램을 실행합니다.
- Login 창에 비밀번호를 입력합니다.
- 다운받고자하는 파일을 우클릭 후 'Copy'를 눌러 다운로드합니다.
- 다운받은 강의 파일은 Laby 다운로드 폴더에서 확인 가능합니다.



★ 비밀번호 문의 : 02-760-4000 / 02-760-8001

전자칠판 기능 안내

1. 판서 프로그램 실행

- 바탕화면에 있는 **EdupenPRO 프로그램**을 클릭합니다.
- EdupenPRO 숨기기 기능과 종료 버튼을 활용해주세요!



2. 화면 판서 기능

- 화면 하단에 아이콘이 생성되며 펜 아이콘과 지우개 아이콘을 클릭해 사용할 수 있습니다.
- 판서 중에는 모니터 조작이 불가능하며, 판서 종료 후에는 중앙 윈도우 아이콘을 클릭해 판서 모드를 종료합니다.

★ 동영상 매뉴얼을 참고하세요!

3. 화이트 보드 기능

- 프로그램 화면 상 우측 컬러로 표기된 사각 박스를 드래그하여 화이트 보드를 꺼내 판서 할 수 있습니다.
- 화이트 보드 컬러 박스를 드래그하여 넣고 꺼내기가 가능하며, 화이트 보드 툴바를 이용해 판서를 작성 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문 FAQ

Webex 사용 중, EdupenPRO 판서를 이용하고 싶어요!

Webex 화면 공유 버튼을 클릭하고, 콘텐츠 공유 > 창 > 화면1을 선택해주세요!

강의실에서 사용할 무선 마이크를 대여하고 싶어요!

기자재실로 연락하시어 대여 진행 가능합니다.

☞ 상상관/미래관 : 02-760-4000 ☞ 탐구관 : 02-760-4002

전자칠판 화면이 나오지 않아요!

전자칠판 전원 색상을 확인합니다. ☞ 빨간불=꺼짐 / 파란불=켜짐
초록색 불이 들어와 있는 HDMI 버튼을 터치해 HDMI 연결을 확인합니다.

상세한 이용 방법은 동영상·사진 매뉴얼을 참고해주세요!



☞ 원Q서비스 첨단강의실 동영상 매뉴얼

- 학기 말 시행되는 만족도조사에 꼭 참여해주세요.
- 스마트원격교육센터 02-760-8001